

TLE-FS/FM

TÊTE DE BROYEUR
FORESTIÈRE
ALIMENTÉ
HYDRAULIQUEMENT
(pour excavateur)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- châssis en tôle à haute limite d'élasticité
- renfort intérieur en tôle anti-usure
- selle d'attelage (55 kg)*
- rail de réglage selle
- moteur hydraulique à pistons avec drainage extérieur
- valve anticavitation
- transmission à courroies
- série de contrastes intérieurs
- rotor forestier avec marteaux (fléaux) rétractables bidirectionnels
- capot ouvrant pour l'inspection.
- double protection à chaînes antérieure et arrière
- couple de patins avec renforce en tôle anti-usure
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)



Les têtes de broyeur TLE-FS/FM avec marteaux retractables ou fixes sont idéales pour le broyage des tailles des branches jusqu'à un maximum de 15cm de Ø. La tête de broyeur TLE-FS peut être attachée à excavateurs avec un poids entre 6 et 8 tonnes. La tête de broyeur TLE-FM peut être attachée à excavateurs avec un poids entre 8 et 10 tonnes.

Mod.											
	(B/H/Z)		Kg	(g/min.)	L/1* *	Press. BAR	rotor mm	rotor mm	rotor mm	rotor mm	
tête de broyeur léger											
TLE-FS 70	984x550x920	714	420	2300	60/70	220/250	12	370	23	350	3
TLE-FS 90	1147x550x920	877	520	2300	70/80	220/250	15	370	29	350	3
tête de broyeur moyen											
TLE-FM 100	1314x550x920	1043	630	2300	80/90	220/250	18	370	33	370	3
TLE-FM 110	1477x550x920	1206	690	2300	90/100	220/250	21	370	39	370	4

* les données figurant dans le tableau se rapportent à la tête de broyeur sans selle et les litres sont à titre indicatif et se réfèrent aux débits requis par la tête de broyeur pour son fonctionnement.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Goupilles de fixation de la selle
2. Rotor avec marteaux fixes (piolet et tranchant/lame)
3. Régulateur de débit avec électrovanne
4. Pour la personnalisation de la selle est prévu un supplément de prix

