



# TLT-FL

TRINCIATRICE FORESTALE



[www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)  
[info@lipa-srl.it](mailto:info@lipa-srl.it)

65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

# TLT-FL










## TRINCIATRICE FORESTALE



### DOTAZIONI DI SERIE

- scocca in lamiera con alto indice di snervamento
- controtelaio interno con lamiera antiusura
- attacco a tre punti
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- trasmissione a cinghie
- serie di contrasti interni
- cofano apribile con pistoncini doppio effetto
- rotore forestale con mazze a scomparsa unidirezionale
- protezione anteriore e posteriore con catene zincate
- coppia di slitte con rinforzo in lamiera antiusura
- piedini d'appoggio
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

La trinciatrice forestale TLT-FL è ideale in selvicoltura nella pacciamatura di sterpaglie e sottobosco e diradamento leggero. In agricoltura la trinciatrice si presta a lavorazioni di dissodamento di frutteti, sistemazione del paesaggio, impieghi gravosi con montaggio posteriore e guida reversibile.

Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)			 rotore mm	
<b>TLT-FL 130</b>	1660	1290	950	80-59	540/1000	21	30	340	5
<b>TLT-FL 150</b>	1850	1480	1020	90-66	540/1000	24	36	340	5
<b>TLT-FL 170</b>	2030	1660	1080	100-74	540/1000	27	39	340	5

\* I cavalli riportati sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

### ACCESSORI A RICHIESTA

- 1. Cavalletto abbassatore manuale**  
TLT-FL 130  
TLT-FL 150  
TLT-FL 170
- 2. Cavalletto abbassatore idraulico:**  
TLT-FL 130  
TLT-FL 150  
TLT-FL 170
- 3. Maggiorazione rotore con mazze fisse:**  
TLT-FL 130  
TLT-FL 150  
TLT-FL 170

